

	Notice – Installation du raccord 700071	MOP.SAV.02-1.a
		22/09/2026

- ☐ Raccord laiton + joint - Référence : 700071

Objectif :

Installer le raccord 700071 sur la poignée de la canne télescopique afin de permettre son raccordement au tuyau de l'Algipulvé Pro III.

Contenu du sachet :

- 1 raccord laiton + 1 joint

Étapes d'installation

1. Préparation :

Vérifier que la poignée de la canne est propre.

S'assurer que le filetage est en bon état.

Poser la canne sur une surface stable.

2. Mise en place du joint :

Placer le joint fourni à l'intérieur du raccord laiton.

3. Installation du raccord :

Visser le raccord sur la poignée de la canne.

Serrer le raccord à la main jusqu'à ce qu'il soit correctement en place.

4. Vérification :

S'assurer que le raccord est correctement fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

Vérifier le bon alignement de l'ensemble.

5. Mise en service :

La canne est maintenant prête à être raccordée à l'Algipulvé Pro III et utilisée.

